

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием оборудования

Многофункциональное табло

SC-R50

Инструкция пользователя



Применение

Этот продукт представляет собой экранное приемное устройство нового поколения, охватываемое нашими кнопками вызова всей линии, получающее информацию о вызовах независимо. Приемник имеет сенсорные клавиши, содержащие необязательные 3-битные, 4-битные номера и поддерживающие функцию загрузки данных через последовательный порт, виды выбора режима клавиш.

Внешний вид и кнопки управления



Технические характеристики

Габаритные размеры мм	310 X 110 X 37
Цвет корпуса	Черный
Цвет табло	Красный
Частота передачи	433.92MHz
Тип отображения	В группах по 3-5 символов
Питание через адаптер	DC 12в/1А
Место установки	Настольное/настенное
Материал корпуса	ABS пластик
Максимальное количество регистрируемых кнопок	299
Звуковые подсказки	7 видов музыки, 3 вида озвучивания сцен

Инструкция по эксплуатации

1. Удаление номера или инициализация (сброс всех зарегистрированных кнопок)

- 1) Режим ожидания (режим отображения времени), продолжайте нажимать [FUN], пока не появится F01.
- 2) Нажимайте [UP] / [DOWN], пока не появится F06.
- 3) Нажимайте [FUN] в течение 3 секунд, на экране появится минимальное зарегистрированное число.
- 4) Нажмите [FUN], чтобы переместить позицию курсора, нажмите [UP] / [DOWN], чтобы изменить мигающий номер, и выберите номер, который нужно удалить.
- 5) Нажмите [ENT], номер, удаленный после мигания, и появится следующий зарегистрированный номер;
при инициализации ресивера удерживайте нажатой кнопку [ENT], пока на экране не появится [----], а затем [000] / [0000] / [000.00] / [0000.0] показывает на экране, инициализация выполнена.
- 6) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране появляется [F06].
- 7) Нажимайте [ENT] 3 секунды, чтобы вернуться в режим ожидания. Удаление или инициализация завершена.

2. Регистрация кнопок вызова (пожалуйста, инициализируйте перед первой регистрацией)

- 1) В режиме ожидания продолжайте нажимать [FUN], пока на экране не отобразится [F01].

2) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, последний зарегистрированный номер [xxx./xxxx./xxx.xx./xxxx.x.] Отображается на экране, если номера не зарегистрированы, то на экране отображается [001/0001 / 001.01 / 0001.1], если зарегистрированным номерам присвоено 299, на экране отображается последний зарегистрированный номер [x.x.x./x.x.x.x./x.x.x.x.x.].

Примечания: Режим отображения номера определяется настройкой, подробности смотрите в разделе «Режим отображения» и «Отображение номера цифры».

3) Нажмите [FUN], чтобы переместить позицию курсора, нажмите [UP] / [DOWN], чтобы изменить мигающий номер, если точка светится позади выбранного номера, означает, что номер уже зарегистрирован и не может зарегистрироваться снова, пожалуйста, нажмите [ENT] для удаления номера (если удаляется, точка исчезает), то вы можете зарегистрироваться снова.

4) нажмите кнопку вызова, звонит получатель, мигает зарегистрированный номер и добавляется 1 автоматически на экране.

Примечания: Если установлен режим отображения [000] в F8, последняя цифра автоматически добавляет 1, если набор [000.0], то мигающая цифра добавляет 1 автоматически.

5) Чтобы зарегистрировать более одной кнопки, повторите 3) -4) после завершения первой.

6) После завершения регистрации всех номеров нажимайте [FUN], пока на экране не появится [F01].

7) Нажимайте [ENT] 3 секунды, чтобы вернуться в режим ожидания. Регистрация завершена.

3. Режим звуковой подсказки

1) В режиме ожидания нажмите кнопку [FUN] и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока на экранах не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F02].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [00].

4) Нажмите [UP] / [DOWN], чтобы выбрать режим подсказки:

[00 ~ 02] означает голосовой отчет, [03 ~ 09] означает звонок.

Режим настройки	Формат отображения				Мультифункциональный режим
	【000】 режим отображения		【000.0】 режим отображения		
	3 цифры	4 цифры	3 цифры	4 цифры	
00-общий режим					вызов XXX
01-Режим ресторана	XXX вызов	XXXX вызов	XXX.XX вызов	XXXX.X вызов	XXX вызываемый номер
02-режим больницы	XXX кровать вызов	XXXX кровать вызов	XXX комната XX вызов	XXXX комната X вызов	вызов XXX

5) После установки режима подсказки нажимайте [FUN], пока на экране не появится [F02].

6) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, настройка режима подсказки завершена.

4. Настройка времени отображения вызова

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F03].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [20].

4) Держите [UP] / [DOWN], чтобы выбрать требуемое время отображения.

[01 ~ 99] означает 1-99 секунд. [00] означает неограниченное отображение.

5) Удерживайте нажатой [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F03].

6) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, настройка отображения времени завершена.

5. Продолжительность звукового оповещения

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F04].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [01].

4) Используйте клавиши [UP] / [DOWN], чтобы выбрать желаемую длину музыки и требуемое время голосового отчета, [01 ~ 15] означает 15 видов длины, одна цифра означает, что длина приглашения составляет 2 секунды. [01 ~ 15] также означает, что частота голосового отчета составляет 01-15 раз.

5) Нажимайте [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F04].

6) Продолжайте нажимать [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания, настройка длины музыкального сообщения и времени голосового отчета завершена.

6. Установка времени

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F05].

3) Продолжайте нажимать [FUN], появляется текущее время, например, [13-29].

4) Нажмите [FUN], чтобы выбрать часы, минуты, используйте [UP] и [DOWN], чтобы отрегулировать время.

5) Нажимайте [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F05].

6) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, установка времени завершена.

7. Цифровой дисплей

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F07].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [03/04], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [03] и [04].

4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F07].

5) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, настройка отображения цифрового номера завершена.

8. Режим отображения

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F08].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [000 / 000.0], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [000] и [000.0].

4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F08].

5) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, настройка режима отображения номера завершена.

отображение цифр	общая кнопка вызова	
	[000] режим отображения	[000.0] режим отображения
3 цифры	XXX	XXX.XX
4 цифры	XXXX	XXXX.X

9. Настройка режима регистра

1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].

2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F09].

3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] и [01].

[00] означает многокнопочный режим, [01] означает однокнопочный режим.

4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F09].

5) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, настройка режима регистрации клавиш завершена.

Примечания: При использовании с APE100 режим многокнопочного режима означает режим группового вызова, режим однокнопочного режима означает режим одиночного вызова.

10. Цифры / Английские настройки

- 1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].
- 2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F10].
- 3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] и [01].
[00] означает отображение всех цифр (режим отображения по умолчанию)
[01] означает начало с буквы английского алфавита (включая ABCDEFHPJL).
- 4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F10]
- 5) Продолжайте нажимать [ENT], чтобы вернуться в режим ожидания, полностью разрядный дисплей / дисплей начинаются с завершения настройки режима английской буквы.

11. 5 клавиш с одинаковыми настройками музыки.

- 1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].
- 2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F11].
- 3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится число [00/01], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [00] (один и тот же звук) и [01] (другой звук).
- 4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F11]
- 5) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, 5 клавиш с одинаковой быстрой настройкой музыки завершены.

12. Заводская настройка

- 1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].
- 2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F12].
- 3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится [OFF / ON], используйте [UP] / [DOWN] для переключения между [OFF] (не сбросить заводские данные) и [on] (сброс заводских данных).

Примечания: заводская настройка означает восстановление функции до заводских настроек.

- 4) Продолжайте нажимать [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F12]
- 5) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, заводские настройки завершены.

13. Загрузка данных (используется для копирования зарегистрированных номеров по последовательному порту между двумя приемниками)

- 1) В режиме ожидания продолжайте нажимать клавишу [FUN], пока не появится [F01].
- 2) Несколько раз нажмите клавишу [UP] / [DOWN], пока не появится [F13].
- 3) Нажимайте клавишу [FUN], пока не появится [tr].
- 4) Продолжайте нажимать [ENT] в течение 3 секунд, на экране появляется [tr-on] со вспышкой, начинается загрузка данных.
- 5) Нажимайте [FUN] в течение 3 секунд, на экране отобразится [F13]
- 6) Продолжайте нажимать [ENT] обратно в режим ожидания, загрузка данных завершена.

14. Компьютерная функция загрузки данных (используется вместе с программным обеспечением для загрузки данных)

3 digit display		4 digit display	
【000】 display mode	【000.0】 display mode	【000】 display mode	【000.0】 display mode
APE2900 receiver mode set number to be xxx-01 on computer	APE2900 receiver mode set number to be xxx-xx on computer	APE2100 receiver mode	APE2800 receiver mode For example: number 0002.1 need to be set 10002 on computer
Remarks: not support the function parameter set			

15. Регулировка громкости

- 1) В режиме ожидания нажмите клавиши [UP] / [DOWN], чтобы выбрать желаемую громкость, 00-07, чем больше значение, тем громче громкость 00 означает отключение звука.
- 2) Нажимайте [FUN] в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим ожидания, регулировка громкости завершена.

Предостережения

1. Пожалуйста, держите устройства беспроводной связи вдали от источников помех.

- 1) Базовая станция мобильной техники.
- 2) Холодильники, кондиционеры и другие мощные электроприборы.
- 3) Большое ультразвуковое оборудование в больницах.

Замечания по установке.

1) Сначала электрифицируйте адаптер (без мокрых рук) и подключите приемник после включения питания. Затем включите приемник.

2) При обнаружении ненормального, пожалуйста, свяжитесь с инженерами службы поддержки. Не разбирайте продукты самостоятельно, чтобы избежать ненужных проблем.

3) Аксессуары наших продуктов - лучший выбор в зависимости от характеристик продукта. Пожалуйста, используйте оригинальную, особенно оригинальную батарею и источник питания, чтобы повлиять на нормальное использование и срок службы продуктов.

4) Кнопки вызова необходимо зарегистрировать на приемнике перед использованием. Держите кнопки вызова на расстоянии не менее 30 см от приемника и убедитесь, что никто не нажимает кнопки вызова во время регистрации. Это нормально, если одна или две кнопки вызова не могут быть успешно зарегистрированы, если одновременно зарегистрировано много кнопок вызова. Зарегистрируйте неисправных снова. Проверьте расстояние приема, прежде чем фиксировать зарегистрированные кнопки вызова.

5) Перед использованием вытяните антенну зарегистрированного приемника.

6) Пожалуйста, отрегулируйте частоту рации в диапазоне $433,92 \pm 10$ МГц, чтобы избежать помех, если беспроводная система вызова и рация используются в одном месте.

7) Кнопки вызова нельзя закреплять непосредственно на металлическом основании.

8) Приклейте кнопки вызова на гладкую поверхность, чтобы избежать падения. Шероховатая поверхность (например, обои) не является предпочтительной.

9) Пожалуйста, храните в сухом месте и избегайте окисления контура.

10) Погода влияет на расстояние приема.